U-Cool

ផ្នែកទី១ ពិពណ៌នាផលិតផល

១.១ ពិពណ៌នាផលិតផល

១.១.១ ការកត់ត្រាសីតុណ្ហភាពពីចម្ងាយ

ឧបករណ៍វាស់សីតុណ្ហភាពខាងក្រៅវាស់សីតុណ្ហភាព កត់ត្រា និងរក្សាទុកទិន្នន័យសីតុណ្ហភាពដែលបានវាស់ដោយស្វ័យប្រវត្តិ និងបញ្ជូនវាទៅវេទិកា តាមរយៈ GPRS សម្រេចបានការត្រួតពិនិត្យសីតុណ្ហភាពពីចម្ងាយ។

១.១.២

ផ្នែកទី២ ការណែនាំផលិតផល

២.១ ការបង្ហាញផលិតផល

២.៣ ការសាកថ្ម

ឧបករណ៍នេះប្រើថ្ម លីចូមប៉ូលីមែ អាចសាកបាន និង អាំងឌីកាទ័រមាន ៣កាំ ។ ពេលអាំងឌីកាទ័រ ថ្មអស់ ថាមពលនៅតិចជាង ២០% ពន្លឺក្រហមញាក់ រាល់៥វិនាទីម្តង ហើយ វេទិកាផ្ញើសារ នៃសញ្ញាខ្សោយថ្ម បង្ហាញថាវាត្រូវការបញ្ចូលថ្ម។

មុនប្រើៈ ពិនិត្យស្ថានភាពថ្មនៃឧបករណ៍ ។ ពេលអាំងឌីកាទ័រថ្មអស់ អ្នកត្រូវបញ្ចូលវា។ ការបញ្ចូលថ្មធ្វើដូចតទៅនេះ៖

១/ ដកគម្របUSB ដែលនៅពីលើឧបករណ៍ឡើង

២/ ភ្ជាប់ដុំសាកទៅឧបករណ៍។ ពេលកំពុងសាក អាំងឌីកាទ័រភ្លើង (ពន្លឺបីព៌ណ)បង្ហាញ ក្រហម និងខៀវ ព្រមពេលជាមួយគ្នា។

៣/ ពេលថ្មពេញ ពន្លឺក្រហមរលត់ និងពន្លឺខៀវភ្លឺជានិច្ច។

សំគាល់ៈ សូមប្រើដុំសាកដែលផ្តល់ឲ្យជាមួយឧបករណ៍។

២.៤ ការបើក/បិទ

២.៤.១ ការបើក

១.ចុកប៊ូតុង ៤ វិនាទី អាំងឌីកាទ័របញ្ចេញពន្លឺបៃតងម្តង អេក្រង់បង្ហាញវាដំណើរការ។

២.ចុកប៊ូតុង ៤ វិនាទី អាំងឌីកាទ័របញ្ចេញពន្លឺក្រហមម្តង ហើយអេក្រង់មិនបង្ហាញអ្វី បញ្ជាក់ថាខ្សោយថ្ម មិនអាចដំណើរការបាន សូមបញ្ចូលថ្ម។

សម្គាល់: ពេលឧបករណ៍ដំណើរការឡើងវិញ ចុចប៊ូតុង ដើម្បីចូល engineering mode និង អានវគ្គ ២.៩ សម្រាប់ធ្វើបន្ត

២.៤.២ ការបិត

Power off
Restart
• Cancel

ដំណើរការបិទមានដូចតទៅ:

១/ ចុចប៊ូតុងណាមួយ បន្ទាប់ពីអេក្រង់បើក ចុចប៊ូតុង ៤ វិនាទី អេក្រង់បង្ហាញ "Power off", "Restart" និង "Cancel" ។ សញ្ញា "*" ចង្អុលទៅពាក្យ "Cancel"។

២/ ចុចមេនុយប៊ូតុង ដើម្បីប្តូរការជ្រើសរើសរហូតដល់សញ្ញា"*"ចង្អុលពាក្យ "Power off"

៣/ ចុចប៊ូតុង ដើម្បីបញ្ជាក់

៤/ ការបិទមិនប៉ះពាល់ទិន្នន័យដែលបានទុកទេ។

២.៥ ការបើកអេក្រង់

២.១០ សីតុណ្ហភាព កំណត់ត្រា

ទិន្នន័យដែលបានកត់ត្រា បានថតទុកក្នុងឧបករណ៍ជា ទំរង់PDF

វិធីបញ្ចេញទិន្នន័យសីតុណ្ហភាព

ក/ បើកឧបករណ៍នេះ

ខ/ ភ្ជាប់ឧបករណ៍ទៅកំព្យូទ័រ ជាមួយ ខ្សែUSB របស់វា។ រងចាំរហូត "Removable Disk" បង្ហាញក្នុង File manager ហើយ "PDF Loading" បង្ហាញលើឧបករណ៍។ បើទិន្នន័យច្រើន លទ្ធផលបញ្ចេញមកមានរយៈពេលយូរ។ កំព្យូទ័រអាចផុតម៉ោង ហើយបង្ហាញ "unrecognizable device"។ បន្ទាប់ពី "PDF Loading" បាត់ ដោត USB ម្តងទៀត។

គ/ បើក “Removable Disk” និងរក file PDF ដែលទាក់ទង ពេលត្រឹមត្រូវ។ បើក និងថតចម្លង file តាមតម្រូវការ។

ឃ/ ឧបករណ៍អាចបញ្ចេញ PDF file ម្តងក្នុងមួយថ្ងៃ។ (ពេលលប់ PDF file វាអាចយកចេញម្តងទៀត)

ង/ ៧៦៨០ នៃទិន្នន័យអាចយកចេញសរុប និងទិន្នន័យ៣២ថ្ងៃចុងក្រោយអាចយកចេញបើកត់ត្រា៦នាទីម្តង។